

VERLEGEANLEITUNG TREPPE

Treppenelemente

1.

Aufgehende Bauteile können zusätzlich abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in diese Eckbereiche eintritt.

Alternativ können Sie die gesamte Treppe dünn abdichten, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.



Sauber.

6.



Sockelelemente auf Länge schneiden und mit dem PU-Kleber an die Wand kleben.

2.

Das Treppenprofil auf Maß schneiden und mit z.B. Schlagdübel auf der Treppenkante befestigen.

Tipp

Achten Sie vor dem Festbohren darauf, dass die Schiene sauber an der Treppenkante anliegt.



3.

Treppenelemente mit einem Winkelschleifer auf Länge und Breite gemäß ihren Treppenmaßen abschneiden.

Tipp

Verwenden Sie eine Schiene als Anschlag, an der Sie entlang schneiden. So erhalten Sie eine gerade Schnittkante.



Schwierige Stellen



Schwierige Stellen können mit unserem Spachtelset angearbeitet werden (als Zubehör erhältlich).

Schnell.

Nachher

4.



Unseren PU-Kleber auf Schiene und Treppenfläche aufbringen.



Sicher.

5.

Einsetzen der zugeschnittenen Treppenelemente und in den noch frischen Kleber eindrücken.

Ein Zurecht-Schieben ist möglich, solange der PU-Kleber noch frisch ist.



Nachher



◆ Für diese Treppe wurde die Farbe Business Grau verwendet.

Ein perfektes Ergebnis.